


## ご注意 Note

① DC12V 用のねじ供給機で使用している YL41-12000500D を UNI315-1510 に変更する場合は、必ず付属の変換ケーブルをご使用ください。

When changing the YL41-12000500D used in the screw feeder for DC12V to UNI315-1510, make sure to use the attached Conversion Cable.



②各機種 の銘版に記載されている「DC12V 500mA」の表記上に添付の「DC15V 1A」のシールを貼付けてください。

Please attach the attached "DC 15V 1A" sticker on the "DC 12V 500mA" notation printed on the inscription of each model.

